

## 2015.05.15 Celestron 手控器開啟太陽菜單

望遠鏡的使用上，我們總是一而再、再而三的提醒大家不可以用望遠鏡直視太陽，因為這樣會對眼睛造成永久性的傷害，這樣子的提醒其實並不罕見，甚至研發進了 Celestron 的手控器。每台手控器在出廠之後，預設的設定是隱藏「太陽」這個選項的，也就是說，在同好們選擇觀測的目標時，是「選不到」太陽的，這是為了避免誤按而造成的遺憾。

那麼，要怎麼把手控器中的太陽「叫出來」呢??

絕對不是↑↓ ← → ← → ABAB，因為這不是任天堂 XD

我們做了一個圖文說明來幫助各位。



- 1.按下"MENU"鍵
- 2.按 6 或 9，找到"工具"



1. 按下" MENU" 鍵

2. 按" 6" 或" 9" 鍵  
做上下選擇，選到" 工具"  
然後按下" Enter"

- 3.按 6 或 9，找到"太陽菜單"
- 4.看到"允許太陽"，按下"ENTER"



3. 按" 6" 或" 9" 鍵  
做上下選擇，選到  
" 太陽菜單"  
然後按下" Enter"

4. 看到" 允許太陽"  
則按下" Enter"，之  
後在天體的選單中，就  
有太陽可以選了

若只是想再把太陽選單關掉，只要再做一樣的步驟，即可關閉

\*  
在沒有加裝安全的太陽  
濾鏡或是濾膜的情況下，  
切勿用望遠鏡直視太陽，  
以免造成眼睛的永久傷害  
\*

你學會了嗎 :D

經過這四個步驟，就可以讓太陽顯示在手控器當中了!!如果想再把太陽菜單關掉的話，只要經過一樣的步驟，亦可把太陽再隱藏起來。當然，我們還是建議老師或是家長們，平常把太陽隱藏起來，避免小朋友勿觸。

※在沒有加裝太陽濾鏡(or 濾膜)的情況下，切勿使用望遠鏡直視太陽，避免造成眼睛的永久傷害

※上宸天文分享專欄：<http://ppt.cc/BDrKd>

※太陽濾鏡：<http://ppt.cc/zLAzo>

※Celestron 90LCM：<http://ppt.cc/fdaA0>